


## Távírányítók mentése a vevőegység memóriájába

### (1) Távírányító párosítása:

Nyomja meg az „RF Learn” gombot 2 másodpercig. A LED kijelzőn megjelenik a „CS” felirat. Ezután nyomja meg a távirányító bal oldali (A) gombját. A LED kijelző kétszer felvillan, majd kialszik. A párosítás befejeződött.

### (2) Memória törlése:

Nyomja meg az „RF Learn” gombot 5–6 másodpercig, majd várjon, amíg a LED kijelző kialszik.



Ábra magyarázata:

1. RF Learn gomb nyomva 2 másodpercig → a kijelző bekapcsol.
2. Nyomja meg az A gombot a távirányítón → a kijelző kétszer villan.
3. A kijelző kialszik → a tanítás sikeresen megtörtént.